

StBK – ELSÄKERHETSKRAV

- Elkablar som ansluts till klubbens elnät skall tas in efter avslutat arbete för dagen. Kablar ska vara godkända för utomhusbruk, d.v.s. skyddsjordad gummikabel (3-ledare) med en ledararea av minst 1,5 mm², som tål vatten och olja. Kabeln skall förläggas på ett för kabeln skonsamt sätt och skall då och då kontrolleras. Varvskommittén äger rätt att bortföra felaktiga kablar.
- Alla kablar som ansluts på bryggorna måste ha CEE-kontakter. Kabelns längd måste minst sträcka sig över relingen.
- All ansluten utrustning måste vara CE-märkt.
- Elansluten båt får ej lämnas utan närvaro av medlem. Klubbens funktionärer har rätt att dra ut elanslutning till båt, som lämnats utan närvaro.
- Behöver elström vara inkopplad en längre tid och utan närvaro av medlem, för t. ex. batteriladdning, skall särskilt tillstånd om anslutning av elkabel inhämtas från hamnkaptenen.
- Det är absolut förbjudet att på något sätt ändra eller manipulera elektrisk utrustning inom hamnområdet.
- Elektriska element får inte användas eller anslutas.
- Bränsle driven värmare eller anordning med öppen låga får inte användas för uppvärmning av båt eller båthus när båten ligger vid våra bryggor eller på hamnplan.
- Arbete med öppen eld eller heta arbeten får inte förekomma på uppläggningsplatsen, i mastskjulet/verkstaden eller på bryggorna alternativt i båtarna (avser gasollåga, svets m.m.).
- Permanenta eltillstånd förekommer inte.